

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ

Для корректного отображения обновленного списка каналов абонентам цифрового телевидения, смотрящим более 140 телеканалов, необходимо произвести перенастройку приемного оборудования. Это можно сделать самостоятельно:

1. Согласно руководству по эксплуатации телевизора запустить полную автоматическую настройку телеканалов.
2. Если для настройки телеканалов потребуется информация (частота, скорость потока, модуляция), ввести следующие данные:

№	Частоты, MHz	Модуляция, QAM	Скорость потока
1	306	128	6875
2	314		
3	322		
4	330		
5	338		
6	346		
7	354		
8	362		
9	370		
10	378		
11	386		
12	394		
13	402		
14	410		
15	418		
16	426		
17	442		

Все частоты указаны в MHz. Если в вашей модели телевизора частоты указываются в KHz, необходимо к каждой частоте добавить 000.

При неудачной настройке телеканалов или возникновении вопросов обратиться за консультацией или оставить заявку на вызов мастера по телефону **99-15-15**.